

BRUKSANVISNING FÖR GOLVOLJA

Selder & Company AB 13.8.2018

www.selder.com



BEAKTA VARNINGSTEXTEN: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING AV TRASOR OCH DYLIKT

Åtgången är cirka 1-2 dl/m². Den största källan till variation är andelen sprickor och deras egenskaper.

OBS: Björk och bok blir flammig när den oljebehandlas, speciellt skivor av limmade stavar, och det är svårt att åstadkomma en oljepolerad yta på dessa träslag. Detta beror på att träet absorberar mycket olja och att det oljebehandlade träets färg växlar, speciellt på olika snittytor.

Slipa golvet med minst #180 slipduk. En grövre duk gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet.

Värm GOLVOLJA till 130°C i en fritös.

Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad och ett tunt lager olja blir kvar på ytan.

När du behandlar trä med GOLVOLJA vid 130°C förångas vatten i träet och ångtrycket öppnar ringporerna utåt. Detta gör att den varma, tunnflytande oljan tränger in.

Du kan tryggt arbeta med 130 grader varm GOLVOLJA – den varken bränner eller osar. Oljan har svag värmeledningsförmåga – du kan utan att bränna dig doppa fingerspetsen i den varma oljan eller stryka av penseln som du nyss doppat i oljan mot handflatan. GOLVOLJANS kokpunkt är 300°C och den börjar avge vit, skarpt luktande ånga från ytan vid 180°C. Vid 130°C doftar den linolja men avger inga vidare emissioner.

Låt oljan absorberas under ½ - 1 ½ timme.

Slipa in oljan som blivit kvar på ytan med en slipduk #240-320 på en singelskurmaskin. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.

Avlägsna efter 20-30 minuter noggrant all olja och allt slipdamm som har kvar på ytan, då det bildar ett klabbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinet med en sickel och maskinpolera med GOLVOLJA.

Låt oljan oxidera under minst ett dygn. Sörj för god ventilation för att påskynda oxidationen.

Polera till önskad finish – matt till högglossigt - med en singelskurmaskin med slipduk eller polerpad och litet olja. Slip- duk #220 ger ett sidenmatt golv, polerpad #1000 -#5000 ett halvblankt till högglossigt, #100 grovt halkskydd. Håll ytan fuktig genom att blöta slipduken eller padden med GOLVOLJA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans. OBS: Polera inte för stora ytor i taget med Selder & Co's FERNISSA. Om golvet är vid rumstemperatur eller varmare torkar den innan du är färdig med arbetet.

Tvätta penslar, verktyg och kärl med stark såpa, t.ex. GROVSÅPA.

VARNING: Risk för självantändning!

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

ARBETSSKYDD

Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. Metallföremål som varit i varm olja bränner.

UNDERHÅLL

Skador kan lätt åtgärdas genom att slipa bort det skadade träet och därefter oljebehandla stället. Där golvet utsätts för **hårt slitage** uppstår med åren blanka stråk. Sådana ställen blir som nya om man polerar det med polerskiva och en liten mängd rumstempererad GOLVOLJA.

VARNING: Använd inte alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta skiktet och ytan måste poleras om. Tvätt med såpa är således ett utmärkt sätt att "nollställa" en svårt nersmutsad yta till grund för polering.