

BRUKSANVISNING FÖR STENOLJA

Selder & Company AB 22.2.2018

www.selder.com



BEAKTA VARNINGSTEXTEN: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING AV TRASOR OCH DYLIKT

Testa sluresultates färgton: Den behandlade ytan antar i regel samma färgton som när den är våt. Testa genom att stryka vatten på ytan. **Undantag:** Vit keramik kan ibland anta en gulvit färgton, vilket inte syns då man strukit på vatten. Innan du behandlar helt eller delvis vit keramik, testa genom att stryka STENOLJA på en litet område.

Smutsfläckar bör först avlägsnas, behandlingen gör dem permanenta.

Oslipade betonggolv med cementskinn kan behandlas men inte slipas. Behandlingen är då dammbindande.

Golv i hemmiljö: Påför STENOLJA rikligt med pensel.

Golv i offentlig miljö som utsätts för smuts: Värm STENOLJA till 130°C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel.

Vidare åtgärder på alla golv: Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinet med en sickel och maskinpolera med STENOLJA.

Låt oxidera under ett dygn.

Polera med en pad fuktad med STENOLJA, röd pad på en slät yta, brun pad på en grov. Tillsätt STENOLJA vid behov så ytan hålls fuktig. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa.

Arbetskydd Andningsskydd behövs inte. Sörj för god ventilation. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill.

VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING! Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

UNDERHÅLL

Där stenen utsätts för **hårt slitage** uppstår med åren blanka stråk. Sådana ställen blir som nya om man polerar det med polerskiva och en liten mängd rumstempererad STENOLJA.

VARNING: Använd inte alkaliska tvättmedel, t.ex. GROVSÅPA då oljan reagerar med baser. Om detta sker, upplöses det yttersta skiktet och ytan måste poleras om. Tvätt med såpa är således ett utmärkt sätt att "nollställa" en svårt nersmutsad yta till grund för polering.